

Аппарат EASY для ручной укупорки бутылок корковой пробкой



Инструкция по применению

Уважаемый покупатель! Вы приобрели аппарат EASY для ручной укупорки бутылок корковой пробкой диаметром до 23 мм и высотой до 50 мм.

Технические характеристики:

- диаметр корковой пробки: до 23 мм;
- высота пробки: до 50 мм;
- бутылка: любая;
- сжатие пробки: до 16 мм;
- производитель: «Grifo», Италия.

Достоинства аппарата EASY для ручной укупорки бутылок корковой пробкой:

- ✓ Аппарат для укупорки облегчит труд, оптимизирует производство вин в условиях дома или малого производства.

- ✓ Товар произведен с неизменным итальянским качеством и отвечает всем техническим стандартам производства.
- ✓ Машина для укупорки компактна, не занимает много места, поэтому ее удобно хранить в небольшом помещении и транспортировать в легковой машине.
- ✓ Аппарат можно использовать не только в помещении, но и на открытом воздухе, ведь он работает без использования электричества.
- ✓ Машина удобна для укупорки бутылок без посторонней помощи.
- ✓ Укупориватель регулируется по высоте бутылки.
- ✓ Конструкция двухрычажного аппарата EASY очень надежная и простая, поэтому он прослужит вам многие годы.
- ✓ Герметично укупоривает бутылки, поэтому исключается доступ воздуха, и создаются прекрасные условия для созревания вина.
- ✓ Аппарат для ручной укупорки бутылок корковой пробкой это прекрасный подарок для винодела.
- ✓ Приобретая товар в интернет-магазине cosmogon.ru, вы экономите свои деньги благодаря прямым поставкам от итальянской компании «Grifo».

Механизм действия:

Приспособление работает с применением ручного привода. Аппарат производит обжим пробки и при этом осуществляется перемещение обжимной насадки вертикально вниз. Насадка захватывает горловину флакона (бутылки) и производит обжим посредством сжатия тороидальной пружины, а металлический шток продвигает сжатую пробку внутрь горлышка бутылки.

Правила пользования:

Поместите корковую пробку в отверстие, находящееся внутри нижней части аппарата для укупорки. Расположите его таким образом, чтобы это отверстие обхватывало горлышко бутылки, которую вы собираетесь закупорить. Затем возьмите ручки, расположенные по бокам аппарата, и нажмите на них вниз до полного закупоривания бутылки пробкой.